

ニードル弁パッキン・塗料ノズルの締め付け確認方法 トラブルシューティング



塗料ニップルにエアを接続し
エアーの圧力 0.15MPaに設定し、
空気キャップは外してください。

注意 水を使用した場合は最後に必ず
エアブローで水滴を飛ばしてください。



ニードル弁パッキン確認方法



ニードル弁パッキンに洩れがないかシンナー
か水に付けて確認ください。
気泡 (ブクブクという泡) がでたらニードル弁
パッキンがゆるんでいます。
ニードル弁の作動を確認しながら、もう一度
スパナできちんと締め込んでください。
止まらない場合は交換してください。

塗料ノズル確認方法



塗料ノズルに洩れがないかシンナーか水に
塗料ノズルの先端を付けて確認してください。
気泡 (ブクブクという泡) がでたら塗料ノズルが
ゆるんでいるかノズル・ニードルの摩耗です。
もう一度スパナできちんと締め込んでください。
止まらない場合はノズル・ニードルセットで交換
してください。