

GFA-200空気キャップ用カバーパッキン交換手順書

●はじめに

GFA-200シリーズの空気キャップは基本的には「空気キャップセット」としての供給となります。尚、お客様にてL型パッキンを交換した場合はキズ・変形等の苦情はお受けできません。ご理解の上お客様の責任で施工願います。

●準備物: 小さなマイナスドライバー(先端が2mm以下、角を落とした物が望ましい)



●分解手順

1) 空気キャップの角を持ち上げ、カバーパッキンを押し上げる



2) 空気キャップの角を押し下げ、カバーパッキンとセンターキャップの間に隙間をつくる。



3) センターキャップとカバーパッキンの隙間にドライバーを入れ込み押し上げる。

